

CTRL-T

BERENDEZÉS A BOROK
BORKŐSTABILIZÁLÁSÁNAK
OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ



CTRL-T

ELŐNYÖK

MAXIMÁLIS
MEGBÍZHATÓSÁG
ÉS KÖNNYŰ
HASZNÁLAT

GYORS ÉS EGYSZERŰEN
ÉRTELMEZHETŐ
EREDMÉNYEK

BORKŐSTABILITÁS
ELLENŐRZÉSE
HÚTÉSSAL

STABILIZÁLÓ
SEGÉDANYAGOK
MEGHATÁROZÁSA

KÁLIUMLEVÁLASZTÓ
GYANTÁKKAL VÉGZETT
KEZELÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK
ÉRTÉKELÉSE

A borkőstabilitás ellenőrzése és mérése alapvető fontosságú eljárás a bor minőségének és vizuális megjelenésének garantálása érdekében. Ezzel a gyakorlattal elkerülhető a kálium-bitartarát vagy kalcium-tartarát palackban történő kicsapódása miatti esetleges károsodás.

Ctrl-T egy megbízható, könnyen használható eszköz, amely **gyors és könnyen értelmezhető eredményeket biztosít a borok borkőstabilitásának felméréséhez**. A stabilizációs technika, amelyen a **Ctrl-T** alapul hatékonyabb és kevésbé invazív, mint más módszerek.

Ctrl-T elengedhetetlen a hűtéssel történő borkőstabilizálás ellenőrzéséhez, de nagyon hasznos a stabilitást segítő szerek (**New-Cel**) meghatározásában és a káliumleválasztó gyantákkal végzett kezelések hatékonyságának értékelésében.



MŰKÖDÉS

Ctrl-T lehetővé teszi a **minta abszolút pontossággal történő hűtését vagy melegítését** a minta térfogatának és a termosztatikus fürdő ideális arányának köszönhetően, amelyet mind a borban, mind a hűtőfolyadékban elvégeznek.

Ctrl-T használata nagyon egyszerű:

- 1** A mintát és a tartarátokat a megfelelő nyílásokba kell helyezni;
- 2** Ezen a ponton az **interaktív program** néhány információt kér, például a minta típusát és nevét, mielőtt elindítaná az elemzést és automatikusan tárolná az adatokat;
- 3** A berendezés **mindössze 10 percen belül** megadja az **elemzés eredményét** (kritikus minták esetében hosszan tartó elemzések végezhetőek az esetleges tartalékok tudományos feloldására).



MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Hardver, amelyet minden részletre odafigyelve terveztek, kifejezetten a vezetőképesség kis ingadozásainak (microSiemens) mérésére, amelyek a borkőkicsapódás során jelentkeznek, és amelyeket csak szigorú elemzési körülmények között lehet kiértékelni.
- Adatok elemzéséhez és tároláshoz tervezett interaktív program.
- Különböző paraméterek hatékonyságának mérése:
 - hideg stabilizálás;
 - folyamatos hideg stabilizálás;
 - metaborkősav;
 - élesztőszármazékok mannoproteinekkal;
 - cellulózgumi;
 - káliumleválasztó gyanták.
- Számos adat pontos visszaadása:
 - DM Siemens mini-kontakthoz;
 - Vezetőképesség %-os esése;
 - Telítési hőmérséklet a kálium-bitartaráthoz;
 - Telítési hőmérséklet a kalcium-tartaráthoz;
 - Stabilitási előrejelzés kolloidok jelenlétében.



JAVASOLT TERMÉKEK

STABYMATIC



NEW-CEL

